


Bedienungsanleitung Mode d'emploi

LEDFLASH^{PRO}

CE

IP54



Hauptlicht COB
2-stufig
(50 % • 100 %)
Lumière principale COB
à 2 positions
(50 % • 100 %)

Gummi-Schutzabdeckung
Micro-USB Ladebuchse
Protection en caoutchouc
Prise de chargement pour
micro USB

Ladeindikator
Indicateur de chargement

Drehbarer Haken 360°
Crochet rotatif 360°


Ein-/Aus-Schalter
Interrupteur

Magnet
Aimant


Drehbarer Handgriff 180°
Poignée rotatif 180°

Micro-USB Ladebuchse
Dockingstation

Prise de chargement
pour micro USB
Dockingstation




Spotlicht
Lumière spot



Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen und anschließend aufbewahren!

Avant la première mise en service, lire attentivement le mode d'emploi et le conserver!



Magnet auf der Unterseite
Aimant sur le fond

01/20



LEDFLASH^{PRO}

Technische Daten Lampe

Artikel-Nummer:	00640 4 10000
Leuchtmittel:	<u>COB Hauptlicht</u> LED 6 Watt <u>SMD Spotlicht</u> LED 1 Watt
Eingangsspannung:	5 Volt DC
Eingangsstrom:	1.0 A
Akku:	Li-Ion Akku 3.7 Volt/2600 mAh 9.62 Wh
Ladegerät:	100-240 Volt 5 Volt/1 Ampère 50/60 Hz mit 1 USB-Kabel
Lichtstrom:	600 lm • 100 % COB 250 lm • 50 % COB 120 lm • 100 % SMD
Leuchtdauer:	<u>COB</u> 1½ Stunden • 100 % 4½ Stunden • 50 % <u>SMD</u> 10 Stunden • 100 %
Ladezeit:	4 Stunden Komplett- ladung
Farbwiedergabe:	6500 K / 80 CRI+
Schutzart:	IP54 (nur bei geschlos- senem Gehäuse)
Stossfestigkeit:	IK07
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Gewicht inkl. Akku:	210 g
Abmessung:	190 x 56 x 33.6 mm

Sicherheitshinweise

Augenverletzungen vermeiden. Nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschieht dies zu lange, kann durch die Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen zu schliessen und der Kopf sollte vom Lichtstrahl abgewendet werden. Diese Lampe überschreitet die Bedingungen der risikofreien Nutzung. Das Risiko bei der Verwendung hängt davon ab, wie der Nutzer mit der Lampe umgeht.

Gebrauchsanweisung

Angaben für diese Lampe, Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.

Bei Beschädigungen am Gehäuse, Stecker, Kabel oder Netzteil das Produkt nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an den autorisierten Fachhandel oder an die Serviceadresse des Herstellers.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen Räumen geladen werden. Das Netzgerät ist nur für den Innenbereich geeignet (IP20).

Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und mit einem trockenen Tuch durchführen.

Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten sowie Akkupackwechsel dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.

Halten Sie Kinder vom Produkt und der Verpackung fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Dieses Produkt ist nicht zu Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Produkt haben. Solche Personen müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Produktbedienung beaufsichtigt werden.

Die Linse muss sauber gehalten werden.

Die Lampe nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden sowie nicht übermässiger Wärme aussetzen.

Die Lampe niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Niemals an ein Stromnetz angeschlossenes Gerät fassen, wenn diese ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall sofort den Netzstecker ziehen.

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden am Gerät oder zu gefährlichen Verletzungen von Personen führen.

Inbetriebnahme

Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses:

1x drücken: LED SMD Spotlicht an

2x drücken: LED SMD Spotlicht an
+ LED COB 50 % an

3x drücken: LED COB 100 %

4x drücken: LED COB ausgeschaltet

Ladevorgang

Vor Erstbenutzung die Leuchte vollständig aufladen. Bei Lagerung über einen längeren Zeitraum ebenfalls vorher laden, bei Lagerung mindestens 1x im Jahr aufladen, um Tiefentladung des Akkupacks zu verhindern. Die Ladung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil mit der Dockingstation. Die Lampe zur Aufladung in die Dockingstation stellen. Der Ladeindikator leuchtet auf Rot während der Ladedauer. Nach einer Komplettladung leuchtet der Ladeindikator grün. Die Lampe ist betriebsbereit. Zur Ladung immer die Dockingstation und das Original-Ladegerät benutzen.

Umwelthinweise & Entsorgung

Werfen Sie das Produkt keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäss der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden. Diese dürfen nicht in den Hausmüll.



TECHNOAG

LEDFLASH^{PRO}

Haftungsausschlüsse

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Techno AG übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, welche durch eine unsachgemäße Handhabung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen. Bei falscher Verwendung dieser Lampe übernehmen wir keine Haftung und gewähren keine Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.



Schutzklasse II



Elektroschrott
(WEEE-Richtlinie)



Schutzklasse III



Batterien gehören nicht
in den Hausmüll



Verwendung nur
in Innenräumen



Mindestabstand zu
angestrahlten Objekten
zur Leuchte



Übereinstimmung mit
den EU-Richtlinien



Energieeffizienzklasse 6



Nicht in die Lichtquelle
blicken

Données techniques de la lampe

Numéro d'article:	00640 4 10000
Agent lumineux:	<u>COB Lumière principale</u> LED 6 Watts <u>SMD Lumière spot</u> LED 1 Watt
Tension d'entrée:	5 Volts DC
Intensité d'entrée:	1.0 A
Accu:	Accu Li-Ion 3.7 Volts/2600 mAh 9.62 Wh
Chargeur:	100 -240 Volts 5 Volts/1 Ampère 50/60 Hz avec 1 câble USB
Flux lumineux:	600 lm • 100 % COB 250 lm • 50 % COB 120 lm • 100 % SMD
Temps d'éclairage:	<u>COB</u> 1½ heures • 100 % 4½ heures • 50 % <u>SMD</u> 10 heures • 100 %
Temps de charge:	4 heures charger complètement
Indice de rendu de couleur:	6500 K / 80 CRI+
Protection:	IP54 (uniquement avec boîtier fermé)
Résistance aux chocs:	IK07
Temp. de service:	-10 °C à +40 °C
Poids incl. accu:	210 g
Dimension:	190 x 56 x 33.6 mm

Consignes de sécurité

Évitez les lésions oculaires. Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit et de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine. Si un faisceau lumineux ronce contre les yeux, fermez les yeux et tournez la tête pour éviter le faisceau lumineux. Cette lampe dépasse les conditions d'une utilisation sans risque. Lors de l'utilisation, le risque dépend de la manipulation de la lampe par l'utilisateur.

Mode d'emploi

Les indications concernant la lampe, l'alimentation et la tension de réseau sur la prise doivent correspondre à la plaque signalétique.

En cas de dommages sur le boîtier, le connecteur, le câble ou le bloc d'alimentation, ne pas mettre en marche le produit. Adressez-vous au magasin autorisé ou à l'adresse de service du fabricant.

Le produit ne doit être chargé que dans des pièces fermées et sèches. Le bloc d'alimentation est uniquement conçu pour l'intérieur (IP20).

Le nettoyage doit uniquement être effectué avec la fiche secteur débranchée et à l'aide d'un chiffon sec.

Ne pas ouvrir ou modifier le produit. Les travaux de réparation et le changement du bloc d'accu ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire.



TECHNOAG

LEDFLASH^{PRO}

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris par des enfants) avec des capacités corporelles, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec une absence d'expérience et de connaissances concernant la manipulation de ce produit. Ces personnes doivent être préalablement instruites par une personne de surveillance responsable de leur sécurité ou doivent être surveillées pendant l'utilisation du produit.

La lentille doit être maintenue propre.

Ne pas utiliser la lampe dans un environnement à risque d'explosion et sous la pluie et ne pas l'exposer à une chaleur excessive.

Ne jamais plonger la lampe dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique si l'appareil est tombé dans l'eau. Dans ce cas, toujours débrancher la fiche secteur.

Le non-respect des consignes de sécurité peut causer des dommages sur l'appareil ou entraîner des blessures graves.

Mise en service

L'interrupteur de marche/arrêt de la lampe se trouve à l'arrière de boîtier:

1x appui: LED SMD spot allumé

2x appui: LED SMD spot éteint
+ LED COB 50 % allumé

3x appui: LED COB 100 % allumé

4x appui: LED COB éteint

Processus de chargement

Charger entièrement la lampe avant la première utilisation. En cas d'entreposage pendant une longue période, charger également la lampe auparavant. En cas d'entreposage, charger la lampe au moins 1x par an afin d'éviter la décharge profonde du bloc d'accu. Le chargement se fait avec le bloc d'alimentation fourni avec la station d'accueil. Placez la lampe pour charger dans la station d'accueil. L'indicateur de charge s'allume en rouge pendant le temps de charge. L'indicateur de charge s'allume en vert après une charge complète. La lampe est prêt à utiliser. Utilisez toujours la station d'accueil et le chargeur d'origine pour charger.

Remarque concernant l'environnement & élimination

Ne jetez aucun cas le produit avec les déchets ménagers normaux. Éliminez le produit par le biais d'une entreprise de traitement certifiée ou de votre déchetterie communale. Respectez les prescriptions actuellement en vigueur. En cas de doute, contactez votre déchetterie locale. Recyclez tous le matériels d'emballage selon les règles de protection de l'environnement en vigueur. Les piles vides et les accus sont des déchets spéciaux et doivent être éliminés conformément aux lois nationales en vigueur, ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

Exclusions de responsabilité

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. Techno AG n'endosse aucune responsabilité pour les dommages ou dommages conséquents directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée ou par le non-respect des informations fournies dans ce mode d'emploi. En cas d'usage incorrect de la lampe, nous n'endossons aucune responsabilité et n'accordons aucun droit de garantie.



Classe de protection II



Déchets électroniques
(directive WEE)



Classe de protection III



Ne pas jeter les piles avec
les déchets ménagers



Utilisation uniquement
à l'intérieur



Conforme aux directives
européennes



Espace minimal avec
les objets illuminés



Ne pas regarder directement
la source du lumière



Classe d'efficacité
énergétique 6



TECHNOAG

**Besuchen Sie
unsere Website!**

**Visitez notre
site web!**

www.techno-ag.ch



TECHNO AG